

TOP LAVABO FIL · TOP LAVABO LOW

Istruzioni per la Pulizia

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Per pulire la superficie in acrylic solid surface, utilizzare un panno morbido con acqua tiepida e un detergente neutro per la pulizia quotidiana.

Per macchie più resistenti è possibile utilizzare la parte abrasiva di una spugna con un detergente cremoso abrasivo; per macchie ancora più ostinate è possibile utilizzare candeggina diluita o aceto. Evitare prodotti abrasivi su superfici delicate o rivestite e detersivi aggressivi come solventi e acetone.

Per pulire il vetro senza lasciare aloni, si consiglia di utilizzare una soluzione detergente specifica per vetro, applicarla sulla superficie interessata con un panno in microfibra e poi asciugarla con un panno in microfibra asciutto e pulito.

È possibile altresì impiegare un detergente spray specifico e un lavavetri per rimuovere velocemente l'acqua.

Per pulire l'ottone cromato, rimuovere la polvere con un panno asciutto, poi usare un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e sapone neutro per macchie persistenti, risciacquando e asciugando bene.

Per una lucidatura extra, applicare un prodotto specifico per il cromo seguendo le istruzioni del produttore. Evitare detersivi abrasivi o acidi potenti che possono graffiare il metallo.